

PARTY VERHUUR ZWOLLE

Lees voor het gebruik van de popcornmachine eerst de gebruikershandleiding zorgvuldig door. Handel altijd volgens de aangegeven voorschriften. Lees deze handleiding tevens zorgvuldig door wanneer u de popcornmachine weer opruimt! Wanneer deze popcornmachine niet gereinigd bij ons teruggebracht wordt, zijn wij genoodzaakt schoonmaakkosten a €30,25 incl. btw in rekening te brengen.

Starten en gebruik van de popcornmachine:

- Plaats de machine op een stevige en vlakke ondergrond
- Zorg voor een ruime werkplek
- Draag geen losse kleding i.v.m. de veiligheid
- Volstrekt niet roken in de omgeving van de popcornmachine i.v.m. de veiligheid
- De machine mag uitsluitend door een volwassene persoon bediend worden
- Let goed op: de poppot wordt heet! (max. 300 °C)

Stap 1: Controleer of de poppot (ketel) goed vastgeklemd is in het ophangstelsel.

Stap 2: Steek de stekker in het stopcontact.

Stap 3: Zet de schakelaar 'warming and light' aan.

Stap 4: Zet de schakelaar 'heat' aan

Stap 5: Zet de schakelaar 'turn' aan. Het roermechanisme gaat nu draaien. Let op: de poppot moet goed vastgeklemd zijn in het ophangstelsel, anders werkt het roermechanisme niet en zal de popcorn snel verbranden.

Stap 6: Giet een flinke scheut olie in de pan. Let op: de gehele bodem moet bedekt zijn om aanbranden te voorkomen.

Stap 7: Bereid de maïs alvast voor. Mix 100 gram maïs en 50 gram suiker in een bekertje.

Verhouding is: 2x hoeveelheid maïs / 1x hoeveelheid suiker.

Liever wat minder zoete popcorn? Voeg dan minder suiker toe aan de maïs.

Het pannetje mag max. driekwart gevuld zijn, meer kan de poppot niet aan. Dit is voldoende voor circa 10 porties popcorn.

Stap 8: Open de klep van de poppot en voeg de maïs en suiker toe. Sluit het klepje van de poppot weer. Let op: de poppot is heet!

Sluit de deurtjes van de popcornmachine.

Stap 9: Na ongeveer 2 - 3 minuten zullen de eerste stukjes popcorn uit de poppot komen.

Z.O.Z.

Stap 10: Zodra er bijna tot geen plopgeluiden meer uit de poppop komen, schakelt u eerst de schakelaar 'Turn' en 'Heat' uit. Keer met de hendel de poppot om, en haal met een houten lepel alle popcorn uit de poppot. Let op: de poppot is nog warm. Breng de poppot weer in horizontale stand. Houd de schakelaar 'warming en light' aan om de popcorn droog en warm te houden. Schep de popcorn in de uitdeelzakjes.

Stap 11: Herhaal stap 5 t/m 10 totdat u voldoende popcorn heeft of de popcornmachine vol is.

Opmerkingen:

- Loop nooit weg tijdens het popproces.
- Laat de schakelaars 'Heat' en 'Turn' uit als de poppot leeg is.
- Niet alle mais zal altijd ontpoppen. Er kunnen harde stukjes achterblijven tussen de gemaakte popcorn.
- De lade onder de popcornmachine moet af en toe leeggemaakt worden.
- Indien het apparaat niet gebruikt wordt, schakel ten alle tijde het apparaat volledig uit.
- Verwijder de stekker pas uit het stopcontact nadat eerst alle schakelaars uitgeschakeld zijn.

Reinigen van de machine na gebruik (Tenzij u heeft gekozen voor schoonmaakkosten)

Stap 1: Alle schakelaars uitschakelen.

Stap 2: Alle popcorn dient uit de poppot en de popcornmachine gehaald te worden.

Stap 3: Giet 300 – 500 ml. water in de poppot. Geen schoonmaakmiddelen gebruiken!

Stap 4: Zet de 'Heat' schakelaar aan.

Stap 5: Het water gaat nu koken. Giet na 2 minuten koken het water uit de poppot in een opvangbak of bijv. een pan. Niet in de machine zelf!

Stap 6: Herhaal zo nodig deze procedure 2 a 3 keer. Dompel de poppot nooit onder water.

Stap 7: Als de poppot schoon is de 'Heat' schakelaar uitzetten.

Stap 8: Verwijder de stekker uit het stopcontact.

Stap 9: Reinig nu met een warme doek de binnenzijde van de popcornmachine.